

## **VSTŘIKOVANÁ OBRUBA**

Proces montáže

### **Výměna čočky do obrouček z TR-90 nebo Ultem materiálu (montáž za studena)**

Vyjmutí čoček:

Oběma rukama **jemně** prohněte obroučku.

**Lehkým** tlakem zatlačte na demo čočku zevnitř ven.

Vložení nových čoček:

**Čočky musí mít odpovídající rozměr**, nesnažte se do obruby vmáčknout čočku viditelně většího rozměru, vzniklé pnutí může způsobit prasknutí obruby, které je považováno za mechanické poškození produktu bez nároku na reklamaci. V případě žádosti o posouzení reklamace přiložte, prosím, také pár použitých čoček - čočky musí být zabaleny zvlášť, dobře zabalené a pojištěné na prodejní hodnotu. Umístěte co nejpřesněji fazetu čočky do drážky v obroučce.

**Jemně zatlačte** čočku na místo, začněte od jedné strany a postupujte kolem dokola, dokud nezacvakne.

Závěrečná kontrola:

Ujistěte se, že čočka je bezpečně upevněna a stabilní bez mezer.

**Tipy: Nezahřívejte nad teplotu 30 stupňů Celsia; obroučky TR-90 a Ultem se mohou deformovat. Používejte jemný a rovnoměrný tlak. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol!**